

Überwachung der indirekten Einleitung von amalgamhaltigem Abwasser in Hessen; AbwV Anhang 50

hier: **Mängelliste** zur Erstellung eines Prüfberichtes

geringfügiger Mangel = gM

erheblicher Mangel = eM

gefährlicher Mangel = gfM

Mängel- schlüssel	Mängel	Bewertung			Fristen	Nach- prüfung erforderlich	Bemerkungen
		gM	eM	gfM			
A	Ordnungsmängel						
A010	Anzeige bzw. wasserrechtliche Genehmigung über die Inbetriebnahme des Amalgamabscheiders und die Abwassereinleitung fehlt.	X			3 Monate	nein	
A020	Die vorhandenen Abscheider entsprechen nicht den in der Anzeige genannten Abscheidern.		X		4 Wochen	nein	Nicht identische Seriennummern sind hierbei nicht relevant.
A030	Gerätebuch, Prüfbescheid / Zulassungsbescheid des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) liegen nicht vor.	X			3 Monate	nein	
A040	Betriebstagebuch ist unvollständig/fehlerhaft.	X			3 Monate	nein	
A050	Abwasserbehandlungsanlage hat keine Bauartzulassung.			X		ja	Zuständige Wasserbehörde informieren.
A060	Nachweise der ordnungsgemäßen Entsorgung der amalgamhaltigen Rückstände sind unvollständig bzw. fehlerhaft und/oder nicht im Betriebstagebuch dokumentiert.	X				nein	
B	Eigenüberwachung						
B010	Wartung wird nicht ordnungsgemäß durchgeführt und /oder nicht im Betriebstagebuch dokumentiert.	X				nein	
B020	Wartung wird unvollständig oder fehlerhaft durchgeführt und/oder unvollständig im Betriebstagebuch dokumentiert.	X				nein	
C	Technische Mängel						
C010	Installation wurde nicht nach den Angaben des DIBt durchgeführt.			X	sofort	ja	Zuständige Wasserbehörde informieren.
C020	Der maximal zulässige Abwasserzufluss ist bei Anschluss der Behandlungseinheiten nicht beachtet worden.		X		4 Wochen	ja	
C030	Maximal zulässiger Abwasserzufluss überschritten		X		4 Wochen	ja	
C040	Das elektronische System arbeitet nicht fehlerfrei.		X		4 Wochen	ja	
C050	Undichtheiten an Verbindungen und Schläuchen		X		4 Wochen	ja	
C060	Füllstandswarnung Sammelbehälter defekt		X		4 Wochen	ja	
C070	Die Durchflussmenge stimmt nicht mit den Herstellerangaben überein.		X		4 Wochen	ja	
C080	Die Drehzahl stimmt nicht mit den Herstellerangaben überein.		X		4 Wochen	ja	
C090	Umbau: es sind Behandlungsplätze hinzugekommen, bzw. durch nicht baugleiche ersetzt worden; der Abscheider ist für den jetzt zu erwartenden Abwasseranfall nicht zugelassen.		X		4 Wochen	ja	
C100	Umbau: Einbau nicht sachgemäß entsprechend den Vorgaben des Herstellers		X		4 Wochen	ja	
D010	Sonstige Mängel						